

Aan de slag hp workstation xw3100

Artikelnummer van dit document: 338609-331

Juli 2003

Gebruik deze handleiding nadat u de stappen heeft uitgevoerd die worden genoemd in *Snel aan de slag*. Deze handleiding helpt u de software te configureren die bij de computer is geleverd. U vindt hier ook informatie waarmee u eenvoudige problemen kunt oplossen die zich tijdens de eerste configuratie zouden kunnen voordoen.

- © 2003 Hewlett-Packard Company
- © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP, Hewlett Packard en het Hewlett-Packard logo zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Company in de Verenigde Staten en andere landen.

Compaq, het Compaq logo en iPAQ zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Development Company, L.P. in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft, MS-DOS, Windows en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe, Acrobat en Acrobat Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Overige productnamen in deze publicatie kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke houders.

Hewlett-Packard Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of omissies in deze publicatie, of voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit beschikbaarstelling, eventuele ondoelmatigheid of gebruik van dit materiaal. De informatie in deze handleiding wordt zonder garantie verleend, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde toepassing, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garanties op HP producten worden beschreven in de garantieverklaringen behorende bij deze producten. Geen enkel onderdeel van dit document mag als extra garantie worden gezien.

De informatie in dit document valt onder het copyright. Dit document of een gedeelte hiervan mag niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of vertaald in een andere taal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company.



WAARSCHUWING: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of levensgevaar.



VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur of verlies van gegevens.

Aan de slag

hp workstation xw3100

Eerste editie (juli 2003)

Artikelnummer van dit document: 338609-331

Inhoudsopgave

Aan de slag

Software installeren en configureren	1
Besturingssysteem installeren	1
Toegankelijkheid	2
Stuurprogramma's installeren en upgraden	2
Monitor aanpassen	3
Software beschermen	3
Software herstellen	3
Computer uitschakelen	3
Meer informatie	4
Kennisgevingen	5
Werken met de documentatie-cd	5
Voordat u de helpdesk belt	6
Nuttige tips	7
Basisproblemen oplossen	9
Algemene problemen oplossen	9
Problemen bij de installatie van de hardware oplossen	14
Diagnoselampies en geluidssignalen	17

Aan de slag

Software installeren en configureren



VOORZICHTIG: Voeg geen optionele hardware of apparatuur van andere leveranciers aan de computer toe voordat het besturingssysteem goed is geïnstalleerd. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot fouten en een onjuiste installatie van het besturingssysteem.

Besturingssysteem installeren

De eerste keer dat u de computer inschakelt, wordt automatisch het besturingssysteem geïnstalleerd. Dit duurt ongeveer 5 tot 10 minuten, afhankelijk van het besturingssysteem dat wordt geïnstalleerd. Volg nauwkeurig de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



VOORZICHTIG: Wanneer de automatische installatie is gestart, MAG U DE COMPUTER NIET UITSCHAKELEN TOTDAT DE PROCEDURE IS VOLTOOID. Als u de computer tijdens de installatie uitschakelt, is het mogelijk dat de besturingssoftware van de computer beschadigd raakt of niet op de goede manier geïnstalleerd wordt.

Als er geen besturingssysteem van Microsoft bij uw computer is meegeleverd, zijn bepaalde delen van deze documentatie voor u niet van toepassing. Voor uitvoerige instructies voor het installeren en configureren van het besturingssysteem raadpleegt u de bij deze computer meegeleverde documentatie voor het besturingssysteem. Nadat u het besturingssysteem heeft geïnstalleerd, is aanvullende informatie beschikbaar via de online Help-functie.

Toegankelijkheid

HP streeft ernaar producten, services en programma's te ontwerpen met een verbeterde gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid voor alle gebruikers. HP producten waarop Microsoft Windows XP vooraf is geïnstalleerd of die klaar zijn voor XP, zijn uitermate toegankelijk. Deze producten zijn getest met zeer geavanceerde Assistive Technology-producten, zodat we iedereen gelijke toegang kunnen garanderen, op elk moment en op elke locatie.

Stuurprogramma's installeren en upgraden

Wanneer u extra hardwareapparaten installeert nadat de installatie van het besturingssysteem is voltooid, is het noodzakelijk ook de stuurprogramma's voor deze apparaten te installeren.

Als u wordt gevraagd de directory I386 op te geven, vervangt u het pad door **C:\i386**, of gebruikt u de knop **Bladeren** in het dialoogvenster om de map I386 te zoeken. Hierdoor kan het besturingssysteem het pad naar de vereiste stuurprogramma's vinden.

U kunt de nieuwste ondersteuningssoftware, ook voor het besturingssysteem, downloaden van:

www.hp.com/support

U kunt de meest recente ondersteunende software ook verkrijgen met een abonnement op de cd-set met ondersteunende software van Compaq. Gebruik hiervoor het bestelformulier voor Support Software Management op de volgende website:

http://www.compaq.com/support/files/desktops/us/purchase.html

Deze website biedt ook informatie over de manier waarop u een abonnement kunt nemen.



Als de computer over een optische rw-drive beschikt, is het noodzakelijk dat u de juiste applicatie installeert om naar de drive te kunnen schrijven. Als u de applicatie wilt installeren, dubbelklikt u op het pictogram **Setup Software** op het bureaublad of op de snelkoppeling voor de applicatie. Vervolgens selecteert u de opties Easy CD Creator en Direct CD.

Monitor aanpassen

U kunt het model, de verversingsfrequentie, de schermresolutie, de kleurinstellingen, de tekengrootte en de instellingen voor energiebeheer handmatig selecteren of wijzigen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het Windows bureaublad en vervolgens kiest u Eigenschappen. Voor meer informatie raadpleegt u de online documentatie bij de grafische kaart of de documentatie bij de monitor.

Software beschermen

U kunt de software beschermen tegen verlies of beschadiging door backups te maken van alle systeemsoftware, applicaties en bijbehorende bestanden die op de vaste schijf zijn opgeslagen. Raadpleeg de documentatie bij het besturingssysteem of bij het backupprogramma voor informatie over het maken van backups van de gegevensbestanden.

Software herstellen

Als u het oorspronkelijke besturingssysteem en de in de fabriek geïnstalleerde software wilt herstellen, gebruikt u de cd *Restore Plus!* en eventuele andere cd's die bij de computer zijn geleverd. Volg de instructies bij de meegeleverde Restore Solution zorgvuldig op.

Bij vragen of problemen in verband met deze cd neemt u contact op met het Customer Service Center.

Computer uitschakelen

U schakelt de computer op de juiste manier uit door eerst het besturingssysteem af te sluiten. In Microsoft Windows XP Professional en Microsoft Windows 2000 Professional klikt u hiervoor op **Start** > **Afsluiten**. In Microsoft Windows XP Home klikt u op **Start** > **Computer uitschakelen**. De computer wordt automatisch afgesloten.

Als u op de aan/uit-knop drukt, schakelt u bij sommige besturingssystemen niet de voeding uit, maar activeert u een energiezuinige "standbystand", waarbij de computer minder energie verbruikt. Hierdoor kunt u energie besparen zonder dat u applicaties hoeft te sluiten. De computer is later onmiddellijk weer beschikbaar zonder dat u het besturingssysteem opnieuw hoeft te starten en zonder dat er gegevens verloren gaan.



VOORZICHTIG: Als u de computer handmatig uitschakelt, kan er gegevensverlies optreden.

Als u de voeding wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-knop vier seconden ingedrukt. Door de voeding handmatig uit te schakelen, gaat de computer echter niet in de standby-stand, zodat er gegevensverlies kan optreden.

Met het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen) kunt u de configuratie van de aan/uit-knop veranderen, zodat deze wel als aan/uit-schakelaar werkt. Raadpleeg de handleiding Service & Technical Reference Guide op de documentatie-cd Documentation Library voor meer informatie over Computer Setup (Computerinstellingen).

Meer informatie

Raadpleeg de documentatie-cd *Documentation Library* voor meer productinformatie in de gebruiksvriendelijke PDF-bestandsindeling. Deze cd bevat de volgende publicaties:

- Snel aan de slag (beschikbaar in gedrukte vorm en als PDF): Bevat informatie voor het aansluiten van de computer en de randapparatuur.
- Aan de slag (beschikbaar in gedrukte vorm en als PDF):
 Bevat informatie over het installeren van meegeleverde software.
 Bovendien vindt u hier hulp bij het oplossen van eenvoudige problemen die zich tijdens de installatie eventueel kunnen voordoen.
- Service & Technical Reference Guide (PDF of webkoppeling): Bevat een overzicht van de hardware, instructies voor het upgraden van deze serie computers en informatie over het geheugen, de voeding en de batterij van de realtime klok.
- Informatie over veiligheid en voorschriften (PDF): Hier vindt u veiligheidsvoorschriften en kennisgevingen conform de richtlijnen in de Verenigde Staten, Canada en andere landen.



Als u niet over een cd-rom-drive beschikt, kunt u de productdocumentatie downloaden van de website

http://www.hp.com/go/workstationsupport.

Kennisgevingen

Deze computer is een digitaal apparaat uit klasse B conform FCC Rules Part 15. Raadpleeg de handleiding *Informatie over veiligheid en voorschriften* op de documentatie-cd *Documentation Library* voor meer informatie.

Werken met de documentatie-cd

Plaats de cd in de cd-rom-drive.

De software op de cd controleert de landinstellingen van Windows. Dit kan even duren. Als er geen recente versie van Adobe Acrobat of Acrobat Reader op de computer wordt aangetroffen, wordt dit programma automatisch vanaf de cd geïnstalleerd.

2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Het menu en de publicaties worden weergegeven in de taal die u heeft gekozen bij het installeren van het systeem of die u later bij de landinstellingen van Windows heeft opgegeven. Als u in Landinstellingen een taal heeft geselecteerd die niet beschikbaar is op de cd, worden het menu en de handleidingen in het Engels weergegeven.

3. Klik op de titel van de handleiding die u wilt raadplegen.

Als de cd-rom-drive na twee minuten nog niet heeft gereageerd, is mogelijk de functie voor automatisch afspelen niet ingeschakeld in Windows.

Als de documentatie-cd *Documentation Library* niet automatisch wordt gestart, doet u het volgende:

- 1. Ga naar de hoofdmap op de cd.
- 2. Dubbelklik op het bestand index.htm om de cd te starten.

Voordat u de helpdesk belt

Als er problemen met de computer zijn, kunt u de onderstaande oplossingen proberen voordat u de helpdesk belt voor technische ondersteuning.

- Kijk of er aan de voorkant van de computer lampjes knipperen. Hiermee worden specifieke problemen aangegeven. Zie "Diagnoselampjes en geluidssignalen" in deze handleiding voor meer informatie.
- Als het scherm zwart is, sluit u de monitor aan op een andere monitoraansluiting op de computer (indien aanwezig). Of u kunt de monitor vervangen door een andere monitor waarvan u weet dat deze goed functioneert.
- Als u gebruikmaakt van een netwerk, sluit u een andere computer met een andere kabel aan op de netwerkaansluiting. Misschien is er een probleem met de netwerkaansluiting of de netwerkkabel.
- Als u onlangs nieuwe hardware heeft geïnstalleerd, verwijdert u deze hardware om te zien of de computer dan wel goed werkt.
- Als u onlangs nieuwe software heeft geïnstalleerd, verwijdert u deze software om te zien of de computer dan wel goed werkt.
- Raadpleeg de volgende sectie "Nuttige tips" in deze handleiding voor meer algemene tips.
- Raadpleeg de *Service & Technical Reference Guide* op de documentatie-cd voor meer informatie.
- Raadpleeg de uitgebreide online technische ondersteuning op de website http://www.hp.com/go/workstationsupport
- Start de cd *Restore Plus!*

Als het noodzakelijk is dat u de technische ondersteuning belt (0900-16816160, houd dan rekening met de volgende punten om ervoor te zorgen dat u goed geholpen kunt worden:

- Zorg dat u aan de computer zit wanneer u belt.
- Noteer voordat u belt de serienummers van de computer en de monitor en houd deze nummers bij de hand.
- Zorg dat u voldoende tijd heeft om samen met de helpdeskmedewerker het probleem op te lossen.



Voor verkoopinformatie en garantie-uitbreidingen (CarePaqs) belt u met 0800-2667272.

Nuttige tips

Raadpleeg bij kleinere problemen met de computer, de monitor of de software de onderstaande lijst met algemene suggesties, voordat u verdere actie onderneemt:

- Controleer of de computer en de monitor op een goed werkend stopcontact zijn aangesloten.
- Controleer of de spanningsschakelaar is ingesteld op het juiste voltage voor uw regio (115V of 230V).
- Controleer of de computer is ingeschakeld en of het groene aan/uit-lampje brandt.
- Controleer of de monitor is ingeschakeld en of het groene aan/uit-lampie van de monitor brandt.
- Kijk of er lampjes knipperen aan de voorkant van de computer. Deze knipperende lampjes geven foutcodes aan, waarmee u een diagnose van het probleem kunt stellen. Raadpleeg de Service & Technical Reference Guide op de documentatie-cd voor meer informatie.
- Zet de helderheid en het contrast van de monitor hoger als het scherm te donker is.
- Druk op een willekeurige toets en houd deze ingedrukt. Als u een geluidssignaal hoort, werkt het toetsenbord.
- Controleer of alle kabels goed op de juiste connectoren zijn aangesloten.
- Activeer de computer door op een willekeurige toets op het toetsenbord te drukken of door de aan/uit-knop in te drukken. Als het systeem in de standbystand blijft, schakelt u de computer uit door de aan/uit-knop gedurende ten minste vier seconden ingedrukt te houden. Vervolgens drukt u nogmaals op de aan/uit-knop om de computer opnieuw te starten. Als het systeem niet uitgeschakeld kan worden, verwijdert u het netsnoer. Na enkele seconden sluit u het netsnoer weer aan. Als de computer niet automatisch opnieuw start, drukt u de aan/uit-knop in om de computer te starten.

- Configureer de computer opnieuw nadat u een uitbreidingskaart of een andere optie heeft geïnstalleerd die niet Plug and play is. Zie "Problemen bij de installatie van de hardware oplossen" voor meer informatie.
- Controleer of alle noodzakelijke stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Als er bijvoorbeeld een printer is aangesloten, is het noodzakelijk een printerstuurprogramma te installeren.
- Verwijder alle diskettes uit de computer voordat u het systeem inschakelt.
- Als u een ander besturingssysteem gebruikt dan het besturingssysteem dat in de fabriek is geïnstalleerd, controleert u of dit wordt ondersteund door uw systeem.
- Als er op de computer meerdere videobronnen geïnstalleerd zijn (geïntegreerd of PCI- of AGP-adapter; geïntegreerde video is alleen op bepaalde modellen beschikbaar) en er één monitor aanwezig is, moet de monitor worden aangesloten op de monitorconnector van de bron die als primaire VGA-adapter is geconfigureerd. Tijdens het opstarten worden de overige monitorconnectoren uitgeschakeld. Als de monitor op een van deze connectoren is aangesloten, zal de monitor niet werken. U kunt de primaire VGA-adapter instellen met het hulpprogramma Computer Setup (Computerinstellingen).



VOORZICHTIG: Wanneer de computer is aangesloten op een stopcontact, wordt de systeemkaart altijd van voeding voorzien. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de computer opent, zodat u schade aan de systeemkaart en andere onderdelen voorkomt.

Basisproblemen oplossen

In deze sectie komen problemen aan de orde die zich tijdens de eerste configuratie kunnen voordoen.

Algemene problemen oplossen

Het is mogelijk dat u de algemene problemen die in dit gedeelte worden beschreven gemakkelijk zelf kunt oplossen. Neem contact op met een Business of Service Partner als het probleem blijft optreden en u niet in staat bent het te verhelpen, of als u dit liever niet zelf doet.

Algemene probleme	Algemene problemen oplossen			
Probleem	Oorzaak	Oplossing		
De computer is geblokkeerd en kan niet worden uitgeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken.	Softwarematige besturing van de aan/uit-knop werkt niet.	Druk op de aan/uit-knop en houd deze gedurende minimaal vier seconden ingedrukt, totdat de computer wordt uitgeschakeld.		
Computer reageert niet op USB-toetsenbord of USB-muis.	Computer is in de standbystand.	Druk kort op de aan/uit-knop om de computer te activeren.		
houd dan de aan/u		activeren vanuit de standbystand , econden ingedrukt. Anders wordt de kan optreden.		
De weergave van datum en tijd is niet juist.	Mogelijk moet de batterij van de real-timeklok worden vervangen. Als u de computer op een werkend stopcontact aansluit, kunt u de levensduur van de batterij van de real-timeklok verlengen.	Stel eerst de datum en de tijd opnieuw in via het Configuratiescherm (u kunt hiervoor ook Computer Setup (Computerinstellingen) gebruiken). Als het probleem blijft optreden, vervangt u de batterij van de real-timeklok. Raadpleeg de Service & Technical Reference Guide voor informatie over het vervangen van de batterij of neem contact op met een geautoriseerde Business of Service Partner om de batterij te vervangen.		
Computer lijkt regelmatig tijdelijk te pauzeren.	Het netwerkstuurpro- gramma is geladen, maar er is geen netwerkverbinding tot stand gebracht.	Breng een netwerkverbinding tot stand of gebruik Computer Setup (Computerinstellingen) of Microsoft Windows Apparaatbeheer om de netwerkadapter uit te schakelen.		

Algemene problem	Algemene problemen oplossen (Vervolg)			
Probleem	Oorzaak	Oplossing		
Cursor kan niet worden verplaatst met de pijltoetsen op het toetsenbord.	Mogelijk is de Num Lock -toets ingeschakeld.	Druk op Num Lock . Het Num Lock-lampje moet uit zijn als u de pijltoetsen wilt gebruiken. De Num Lock -toets kan met Computer Setup (Computerinstellingen) worden uitgeschakeld (en weer ingeschakeld).		
Kap of toegangspaneel van de computer kan niet worden verwijderd.	Smart Cover Lock, een functie op een aantal modellen, is vergrendeld.	Ontgrendel Smart Cover Lock met behulp van Computer Setup (Computerinstellingen).		
		U kunt bij HP een Smart Cover FailSafe-sleutel aanschaffen, waarmee u het Smart Cover Lock handmatig kunt uitschakelen. U heeft deze sleutel nodig als u het wachtwoord bent vergeten, bij stroomuitval of bij een computerstoring.		
Het prestatieniveau is erg laag.	De processor is te heet.	 Zorg ervoor dat de luchtaanvoer naar de computer niet is geblokkeerd. 		
		 Zorg ervoor dat de ventilatoren zijn aangesloten en goed werken (sommige ventilatoren werken alleen als daar behoefte aan is). 		
		Controleer of het koelelement van de processor goed is bevestigd.		
	Vaste schijf is vol.	Verplaats gegevens van de vaste schijf naar een ander opslagmedium om ruimte op de vaste schijf vrij te maken.		

Algemene problemen oplossen (Vervolg)

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De computer is automatisch uitgeschakeld en het aan/uit-lampje knippert twee keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een	De hittebeveiliging van de processor is geactiveerd: Een ventilator is geblokkeerd of werkt niet. OF Het koelelement is niet goed bevestigd aan de	 Controleer of de ventilatieopeningen van de computer niet zijn geblokkeerd en of de ventilator werkt. Open de kap, druk op de aan/uit-knop en controleer of de ventilator draait. Als de ventilator
pauze van twee seconden.	processor.	niet draait, controleert u of de kabel van de ventilator is aangesloten op de systeemkaart. Controleer of de ventilator aanwezig is en stevig op zijn plaats zit.
		 Als de ventilator is aangesloten en stevig op zijn plaats zit, maar toch niet draait, vervangt u de ventilator.
		 Plaats het koelelement van de processor opnieuw zodat het element goed op zijn plaats zit en controleer of de ventilator goed is aangesloten.
		Neem contact op met een Business of Service Partner.
De computer kan niet worden ingeschakeld en de lampjes aan de voorkant van de computer branden niet.	Het systeem kan niet worden gestart.	Druk op de aan/uit-knop en houd deze korter dan 4 seconden ingedrukt. Als het lampje van de vaste schijf groen oplicht, doet u het volgende:
		 Controleer of de spanningsschakelaar aan de achterkant van de voedingseenheid op het juiste voltage is ingesteld. Welk voltage juist is, hangt af van het land waar u zich bevindt.

Algemene problemen oplossen (Vervolg)			
Probleem	Oorzaak	Oplossing	
De computer kan niet worden ingeschakeld en de lampjes aan de voorkant van de	Het systeem kan niet worden gestart. (vervolg)	 Verwijder de uitbreidingskaarten een voor een, totdat het lampje 3,3 V_aux op de systeemkaart gaat branden. 	
computer branden niet.		Vervang de systeemkaart.	
(vervolg)		OF	
		Druk op de aan/uit-knop en houd deze korter dan 4 seconden ingedrukt. Als het lampje van de vaste schijf nu NIET groen oplicht, doet u het volgende:	
		 Controleer of de computer is aangesloten op een werkend stopcontact. 	
		 Open de kap en controleer of het onderdeel dat de aan/uit-knop bevat goed is aangesloten op de systeemkaart. 	
		 Controleer of beide voedingskabels goed op de systeemkaart zijn aangesloten. 	
		 Controleer of het lampje 3,3 V_aux op de systeemkaart brandt. Als dit lampje brandt, vervangt u het onderdeel dat de aan/uit-knop bevat. 	
		 Als het lampje 3,3 V_aux op de systeemkaart niet brandt, vervangt u de voedingseenheid. 	
		6. Vervang de systeemkaart.	

Problemen bij de installatie van de hardware oplossen

Wanneer u hardware toevoegt of verwijdert, zoals een extra diskettedrive, kan het noodzakelijk zijn de computer opnieuw te configureren. Als u een Plug en Play-apparaat installeert, wordt dit in Windows 2000 en Windows XP automatisch herkend, waarna de configuratie wordt bijgewerkt. Als u een apparaat installeert dat niet compatibel is met Plug and Play, moet u de computer opnieuw configureren nadat de installatie van de nieuwe hardware is voltooid. In Windows 2000 selecteert u hiervoor het pictogram **Nieuwe hardware** in het Configuratiescherm (in Windows XP gebruikt u de **Wizard Hardware toevoegen**). Volg daarna de instructies op het scherm.

Problemen bij de installatie van de hardware oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
Nieuwe apparatuur wordt niet herkend als onderdeel van het systeem.	Apparaat is niet goed geplaatst of aangesloten.	Controleer of het apparaat goed is aangesloten en of de pinnen van de connector niet verbogen zijn.
	Kabel(s) van nieuwe externe apparatuur zitten los of voedingskabels zijn niet aangesloten.	Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en of de pinnen van de kabel of de connector niet verbogen zijn.
	Het nieuwe externe apparaat is niet aangezet.	Schakel de computer uit, schakel het externe apparaat in en schakel vervolgens de computer in om het apparaat in het systeem te integreren.
	U heeft de wijzigingen in de configuratie niet geaccepteerd toen het systeem u hierover informeerde.	Start de computer opnieuw op en volg de instructies voor het accepteren van de wijzigingen.

Problemen bij de installatie van de hardware oplossen (Vervolg)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
Nieuwe apparatuur wordt niet herkend als onderdeel van het systeem. (vervolg)	Een Plug and Play-kaart wordt mogelijk niet automatisch geconfigureerd als door de standaardconfiguratie een conflict met andere apparaten ontstaat.	Gebruik Apparaatbeheer van Windows 2000 of Windows XP om de automatische instellingen voor de kaart uit te schakelen en een basisconfiguratie te kiezen die geen conflict met systeembronnen veroorzaakt. U kunt ook Computer Setup (Computerinstellingen) gebruiken om apparaten opnieuw te configureren of uit te schakelen en zodoende het conflict op te lossen.
Computer start niet op.	Er zijn verkeerde geheugenmodules toegevoegd, of geheugenmodules zijn op de verkeerde	Raadpleeg de documentatie bij de computer om te controleren of u de juiste geheugenmodules gebruikt en of deze modules op de juiste manier zijn geïnstalleerd.
	locatie geplaatst.	 Let op de geluidssignalen en op de lampjes aan de voorkant van de computer. Zie "Diagnoselampjes en geluidssignalen" om de mogelijke oorzaken vast te stellen.
		 Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met de technische ondersteuning.

Problemen bij de installatie van de hardware oplossen (Vervolg)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
Het aan/uit-lampje knippert vijf keer in de	Het geheugen is verkeerd geïnstalleerd of defect.	 Plaats de DIMM's opnieuw. Zet de computer aan.
kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee		Vervang de DIMM's een voor een om te bepalen welke module defect is.
seconden, en u hoort vijf geluidssignalen.		Vervang geheugen van andere leveranciers door HP geheugen.
		4. Vervang de systeemkaart.
Het aan/uit-lampje knippert zes keer in de	De videokaart is niet goed geïnstalleerd	Bij een computer met een afzonderlijke videokaart:
kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee	of defect, of de systeemkaart is defect.	 Druk de videokaart stevig aan. Zet de computer aan.
seconden, en u hoort zes		2. Vervang de videokaart.
geluidssignalen.		3. Vervang de systeemkaart.
		Bij een computer met een geïntegreerde grafische controller vervangt u de systeemkaart.

Diagnoselampjes en geluidssignalen

In dit gedeelte worden de codes beschreven die via lampjes op het voorpaneel worden aangegeven, evenals de geluidssignalen die mogelijk vóór of tijdens de POST (Power On Self Test) worden weergegeven en waar niet altijd een foutcode of tekstbericht bij hoort.



Als u ziet dat er lampjes knipperen op een PS/2-toetsenbord, kijkt u of er ook lampjes knipperen op het voorpaneel van de computer. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de betekenis van de codes die door de lampjes op het voorpaneel worden aangegeven.



De aanbevolen handelingen in de onderstaande tabel worden genoemd in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd.

Diagnoselampjes en geluidssignalen

Activiteit	Geluids- signalen	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen maatregel
Groen aan/uit-lampje brandt.	Geen	Computer is ingeschakeld.	Geen
Groen aan/uit-lampje knippert elke twee seconden.	Geen	Computer is in de stand Standby naar RAM (geldt voor bepaalde modellen) of in de normale standbystand.	Geen
Groen aan/uit-lampje knippert vier keer, met tussenpozen van een seconde.	Geen	Computer is in de stand Suspend to Disk of Hibernate.	Geen

Activiteit	Geluids- signalen	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen maatregel
Het aan/uit-lampje knippert twee keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee seconden.	Geen	De hittebeveiliging van de processor is geactiveerd: Een ventilator is geblokkeerd of werkt niet. OF Het koelelement is niet goed bevestigd aan de processor.	 Controleer of de ventilatieopeningen van de computer niet zijn geblokkeerd en of de ventilator werkt. Open de kap, druk op de aan/uit-knop en controleer of de ventilator draait. Als de ventilator niet draait, controleert u of de kabel van de ventilator is aangesloten op de systeemkaart. Controleer of de ventilator aanwezig is en stevig op zijn plaats zit. Als de ventilator is aangesloten en stevig op zijn plaats zit, maar toch niet draait, vervangt u de ventilator. Plaats het koelelement van de processor opnieuw zodat het element goed op zijn plaats zit en controleer of de ventilator goed is aangesloten. Neem contact op met een Business of Service Partner.
Rood aan/uit-lampje blijft branden.	Geen	Processor is niet geïnstalleerd (wijst niet op een defecte processor).	 Controleer of de processor geplaatst is. Plaats de processor opnieuw.

Activiteit	Geluids- signalen	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen maatregel
Rood aan/uit-lampje knippert elke twee seconden.	Geen	Voeding is uitgevallen (netvoeding overbelast).	1. Controleer of de spanningsschakelaar aan de achterkant van de voedingseenheid op het juiste voltage is ingesteld. Welk voltage juist is, hangt af van het land waar u zich bevindt.
			 Open de kap en controleer of de 4-aderige interne voedingskabel is aangesloten op de connector op de systeemkaart.
			3. Controleer of het probleem door een apparaat wordt veroorzaakt door ALLE aangesloten apparaten (zoals vaste schijven, diskettedrives, optische drives en uitbreidingskaarten) te verwijderen. Zet de computer aan. Als de POST wordt gestart, zet u de computer uit. Plaats de apparaten vervolgens een voor een terug en herhaal deze procedure, net zolang totdat het probleem zich weer voordoet. Vervang het apparaat dat het probleem veroorzaakt. Voeg de apparaten een voor een toe om er zeker van te zijn dat alle apparaten correct functioneren.
			4. Vervang de voeding.
			5. Vervang de systeemkaart.

Activiteit	Geluids- signalen	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen maatregel
Het aan/uit-lampje	5	Geheugen defect (gedetecteerd	 Plaats de DIMM's opnieuw. Zet de computer aan.
knippert vijf keer in de kleur rood met tussenpozen		voordat video actief wordt)	 Vervang de DIMM's een voor een om te bepalen welke module defect is.
van een seconde, gevolgd door een pauze van			Vervang geheugen van andere leveranciers door HP geheugen.
twee seconden.			4. Vervang de systeemkaart.
Het aan/uit-lampje	6	Videokaart defect (gedetecteerd	Bij een computer met een afzonderlijke videokaart:
knippert zes keer in de kleur rood		voordat video actief wordt).	 Druk de videokaart stevig aan. Zet de computer aan.
met tussenpozen van een seconde,			2. Vervang de videokaart.
gevolgd door			3. Vervang de systeemkaart.
een pauze van twee seconden.			Bij een computer met een geïntegreerde grafische controller vervangt u de systeemkaart.
Het aan/uit-lampje knippert zeven keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde, gevolgd door een pauze van twee seconden.	7	Systeemkaart defect (gedetecteerd voordat video actief wordt).	Vervang de systeemkaart.

Activiteit	Geluids- signalen	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen maatregel
Het aan/uit-lampje knippert acht keer in de kleur rood met tussenpozen van een seconde,	8	ROM defect (op basis van verkeerde checksum).	 Voer nogmaals een flash uit van het systeem-ROM met behulp van een ROMPaq-diskette. Zie het gedeelte "ROM-flash" in de Service & Technical Reference Guide op de documentatie-cd Documentation Library.
gevolgd door een pauze van twee seconden.			2. Vervang de systeemkaart.
Computer wordt niet ingeschakeld en er branden geen lampjes.	Geen	Het systeem kan niet worden gestart.	Druk op de aan/uit-knop en houd deze korter dan 4 seconden ingedrukt. Als het lampje van de vaste schijf groen oplicht, doet u het volgende:
			 Controleer of de spanningsschakelaar aan de achterkant van de voedingseenheid op het juiste voltage is ingesteld. Welk voltage juist is, hangt af van het land waar u zich bevindt.

Activiteit	Geluids- signalen	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen maatregel
Computer wordt niet ingeschakeld en er branden geen lampjes. (vervolg)	Geen (vervolg)	Het systeem kan niet worden gestart. (vervolg)	 Verwijder de uitbreidingskaarten een voor een, totdat het lampje 3,3 V_aux op de systeemkaart gaat branden.
			Vervang de systeemkaart.
			Druk op de aan/uit-knop en houd deze korter dan 4 seconden ingedrukt. Als het lampje van de vaste schijf nu NIET groen oplicht, doet u het volgende:
			 Controleer of de computer is aangesloten op een werkend stopcontact.
			 Open de kap en controleer of de eenheid met de aan/uit-knop goed is aangesloten op de systeemkaart.
			 Controleer of beide voedingskabels goed op de systeemkaart zijn aangesloten.
			 Controleer of het lampje 3,3 V_aux op de systeemkaart brandt. Als dit lampje brandt, vervangt u het onderdeel dat de aan/uit-knop bevat.
			 Als het lampje 3,3 V_aux op de systeemkaart niet brandt, vervangt u de voedingseenheid.
			6. Vervang de systeemkaart.